

# Handleiding oven Duin Kebbin



## 1 Functiekeuzeknop

Met de functiekeuzeknop stelt u verschillende functies in. U kunt de functiekeuzeknop vanuit de nulstand naar rechts of links draaien.

## 2 Touch-velden

Achter de touch-velden liggen sensoren. Tip op het symbool om de functie te kiezen.

## 3 Display

Op het display zijn symbolen van actieve functies en de tijdfuncties te zien.

## 4 Draaiknop

Met de draaiknop stelt u de temperatuur voor de verwarmingsmethode in of kiest u de instelling voor andere functies. U kunt de draaiknop naar rechts of naar links draaien.

## Aanwijzingen

- Bij veel apparaten kunnen de functiekeuze- of draaiknoppen worden ingedrukt. Om te ver- en ontgrendelen in de nulstand op de functiekeuze- of draaiknop drukken.
- Staat de functiekeuzeknop in de nulstand (energiebesparingsmodus) en wordt er een functie gekozen, dan duurt het enkele seconden tot deze beschikbaar is (bijv. magnetron).

## Functiekeuzeknop

Met de functiekeuzeknop stelt u de verwarmingsmethoden en meer functies in.

Om altijd de juiste verwarmingsmethode voor uw gerecht te kunnen bepalen, geven wij hier uitleg over de verschillen en toepassingen.

Stand	Gebruik
○	Nulstand Het apparaat is uitgeschakeld.
☰	Magnetron Magnetronfunctie kiezen.
☼	Hete lucht De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant gelijkmatig in de binnenruimte.
☼	Circulatiegrill De ventilator wervelt de hete lucht van het grillelement rond de gerechten.
☼	Pizzastand Het onderste verwarmingselement en het ronde verwarmingselement aan de achterwand zijn ingeschakeld.
☼	Grill Het hele oppervlak onder het grillelement wordt heet.
☼	Programma's Voor veel gerechten vindt u hier al voorgeprogrammeerde instellingen.

Verdere informatie vind je hier op deze website:

[https://media3.bosch-home.com/Documents/9001277752\\_D.pdf](https://media3.bosch-home.com/Documents/9001277752_D.pdf)